

舞台下手袖 音響ラック最下部	
持込卓電源(平行コンセント)	
DMX IN × 1	
オプション部 電源	
オプション部 信号	

舞台上手袖 持込照明機器電源盤	
3φ4W (150A) 182V/105V (45kVA) :カムロック端子付	
C型30A × 5ヶ口付	
1φ3W (150A) 210V/105V (30kVA) :カムロック端子付	
D型20A × 5ヶ口付 (200V)	
DMX OUT × 1	

屋外用持込電源盤(ホワイエ下手)	
1φ3W (150A) 210V/105V (30kVA) :カムロック端子付	
C型30A × 5ヶ口付	
D型20A × 5ヶ口付 (200V)	
C型20A × 3ヶ口	調光回路 屋外WC2 1〜3
DMX OUT × 1	(客席ボタン3と切替)

屋外用持込電源盤(ホワイエ上手)	
C型20A × 3ヶ口	調光回路 屋外WC2 4〜6
	(客席ボタン3と切替)

屋外ステージPAブースコネクタ盤横	
持込卓電源(平行コンセント)	
DMX IN × 1	

※30A-30Aのケーブル、T型、平行への変換ケーブル、D型ケーブル、平行つなぎケーブルは、ホール備品には
 ございません。